



GS241100



Комплект поставки

Решётка — 1 шт.
Перфорированный контейнер для приготовления — 1 шт.
Неперфорированный контейнер для приготовления — 1 шт.

Дополнительные принадлежности

BA010051
термощуп.

BA010301
тройные выдвижные направляющие для паровой духовки.

BA020361
неперфорированный контейнер из нержавеющей стали.

BA020370
перфорированный контейнер из нержавеющей стали.

BA046118
стеклянный противень для духовки 60 см.

GN010330
адаптер Gastronorm.

GN114130
неперфорированный контейнер GN 1/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.

GN114230
неперфорированный контейнер GN 2/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.

GN124130
перфорированный контейнер GN 1/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.

GN124230
перфорированный контейнер GN 2/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.

GN340231
жаровня Gastronorm GN 2/3.

Комбинированная паровая духовка Gaggenau, серия Minimalistic
60 × 45 см, петли слева, Gaggenau Onyx

GS241100

Основные особенности

Установка заподлицо.
Цельностеклянная дверь без ручки с электронным открыванием.
Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления из нержавеющей стали.
Свет и дисплей реагируют на обнаружение пользователя.
Резервуары для чистой и использованной воды.
Внешний парогенератор.
Горячий воздух от 30 до 230 °C сочетается с выбранной влажностью 0, 30, 60, 80 или 100 %.
Приготовление су-вид с точным регулированием температуры.
Гриль по всей площади за стеклокерамикой можно сочетать с циркуляцией воздуха до 230 °C и паром.
Автоматические программы и рекомендации настроек.
Полезный объем — 50 л.

Режимы нагрева / программы

Горячий воздух и влажность 100 %.
Горячий воздух и влажность 80 %.
Горячий воздух и влажность 60 %.
Горячий воздух и влажность 30 %.
Горячий воздух и влажность 0 %.
Гриль с циркуляцией воздуха.
Гриль, уровень 1, с влажностью.
Гриль, уровень 2, с влажностью.
Су-вид.
Низкотемпературное приготовление.
Расстойка теста.
Поддержание тепла.
Размораживание.
Регенерация.
200 программ: автоматические программы и рекомендации настроек.
Можно сохранить до 30 избранных настроек.

Управление

Амортизированная дверь с боковым открыванием на 110°.
Электронное открывание двери.
Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления.
42 языка дисплея.
Обнаружение пользователя с регулируемым расстоянием срабатывания.
Информационные тексты с дополнительными пояснениями.
Анимированные краткие инструкции по использованию прибора.

Оснащение

Гриль по всей площади мощностью 2 кВт за стеклокерамикой.
Вентилятор горячего воздуха вращается в обоих направлениях для равномерного распределения тепла.
Два съёмных резервуара для воды по 1,7 л; можно мыть в посудомоечной машине.
Разъём термощупа; можно использовать термощуп духовки.
В режиме горячего воздуха можно кратковременно включить гриль для дополнительного подрумянивания.
Увлажнение.
Предупреждение об уровне воды.
Автоматическое определение точки кипения.
Точное регулирование температуры с индикацией фактического значения.

Функции таймера: продолжительность приготовления, время окончания и таймер прямого отсчёта.
Длительный таймер с предварительным программированием циклов нагрева.
Программируемое автоматическое открывание двери по окончании приготовления для предотвращения перегрева.
Боковое освещение обеспечивает хороший обзор блюда.
3 уровня установки противней.

Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Дистанционное управление и контроль.
Расчёт времени приготовления при использовании термощупа.
Открывание двери с помощью голосового помощника.

Безопасность

Блокировка от детей предотвращает случайное включение или управление прибором.
Электронный замок двери предотвращает непреднамеренное открывание.
Защитное отключение.
Теплоизолированная дверь с трёхслойным остеклением.
Охлаждаемый корпус с температурной защитой.

Очистка


Гигиеничная камера из нержавеющей стали.
Программа помощи при очистке.
Автоматическое удаление накипи из парогенератора.
Программа сушки.
Автоматическая сушка камеры по окончании приготовления.
Все съёмные детали и принадлежности, включая резервуар для воды и сетчатый фильтр, можно мыть в посудомоечной машине.

Планирование установки

Ниша должна быть без задней стенки.
Сторону открывания двери изменить нельзя.
Над прибором GS нельзя устанавливать другие электрические приборы.
Выступ передней части прибора относительно мебельного корпуса — 21 мм.
Прибор предназначен для установки фронтом заподлицо.
Во избежание повреждения мебели непосредственно над паровой духовкой нельзя располагать выступающую переднюю панель, горизонтальную ручку, верхнюю панель высокого шкафа и другие выступающие элементы.
Край столешницы должен быть устойчивым к пару, как при установке над посудомоечной машиной.
При угловой установке учитывают боковое открывание двери и минимальное расстояние до стены.
Угол открывания двери около 110° при поставке можно при необходимости уменьшить примерно до 92°.
Розетка должна быть доступной и находиться вне ниши встраивания.
Специальная принадлежность, заказываемая как запасная часть: таблетки для удаления накипи, арт. 17002490.

Подключение

Класс энергоэффективности A по шкале от A+++ до D.
Общая мощность подключения — 3,1 кВт.
Кабель подключения длиной 1,75 м, разъёмное подключение.
Обновления программного обеспечения.



A: Доступное электрическое подключение

B: Кабель с вилкой или без неё, в зависимости от страны

Размеры в мм